

A BASIC JELKÉSZLETE:

- számok: 9123456789
- 31 db magyar kis- és nagybetű
- műveleti jelek: + / m
- relációk: < > =
- egyéb jelek: 1 "# \$ % & '()..:?

A BASIC által használt speciális karakterek a következők:

- CR CARRIAGE RETURN. A begépelt sort zárja le.
- CLS Clear. Shift/CR-rel érhető el; a képernyőt törli.
- HOME. Shift/space-vel érthető el; a cursort a kép tetejére teszi.
- F1/F2 Az F1 és F2 funciójú gombok egyidejű lenyomásával érhető el a BREAK, amely a BASIC program futását szakítja meg. Más gépeken általában a CONTROL/C. Csak a program futása közben érvényes.
- CURSOR Mozgató karakterek. A CURSOR segitségével a képernyő bármely pontja elérhető, ott javítás végezhető vagy a szöveg újrairható. A CR hatására mindig az a sor kerül bevételre, amelyikben a CURSOR éppen volt. Itt logikai sor értendő, nem fizikail
- INS

 INSERT. A shift/-> segitségével érhető el, új karakter beszűrésára alkalass. A CURSOR-től jobbra eső szövegrészt eggyel jobbra lépteti, így a CURSOR helyén egy szabad karakter marad. Ismételt megnyomással újabb betűkhőz karakterek keletkeznek, amelyek helyébe új szöveg irható be.
- DEL DELETE. A shift/- segitségével érhető el, s egy kerekter törlésére ezelgál. A CURSOR-tól jobbra eső szövegrészt eggyel balra lépteti úgy, hogy a CURSOR által kijelölt kerekter elvész. Ha a CURSOR sor végén van, az utelső karaktert törli.

A BASIC JELKÉSZLETE:

- számok: 9123456789
- 31 db magyar kis- és nagybetű
- műveleti jelek: + / m
- relációk: < > =
- egyéb jelek: 1 "# \$ % & '()..:?

A BASIC által használt speciális karakterek a következők:

- CR CARRIAGE RETURN. A begépelt sort zárja le.
- CLS Clear. Shift/CR-rel érhető el; a képernyőt törli.
- HOME. Shift/space-vel érthető el; a cursort a kép tetejére teszi.
- F1/F2 Az F1 és F2 funciójú gombok egyidejű lenyomásával érhető el a BREAK, amely a BASIC program futását szakítja meg. Más gépeken általában a CONTROL/C. Csak a program futása közben érvényes.
- CURSOR Mozgató karakterek. A CURSOR segitségével a képernyő bármely pontja elérhető, ott javítás végezhető vagy a szöveg újrairható. A CR hatására mindig az a sor kerül bevételre, amelyikben a CURSOR éppen volt. Itt logikai sor értendő, nem fizikail
- INS

 INSERT. A shift/-> segitségével érhető el, új karakter beszűrésára alkalass. A CURSOR-től jobbra eső szövegrészt eggyel jobbra lépteti, így a CURSOR helyén egy szabad karakter marad. Ismételt megnyomással újabb betűkhőz karakterek keletkeznek, amelyek helyébe új szöveg irható be.
- DEL DELETE. A shift/- segitségével érhető el, s egy kerekter törlésére ezelgál. A CURSOR-tól jobbra eső szövegrészt eggyel balra lépteti úgy, hogy a CURSOR által kijelölt kerekter elvész. Ha a CURSOR sor végén van, az utelső karaktert törli.

BELL BELL. Shift/1 érhető el. Hatására a gép rövid hangjelzést ad. Stringbe beépitve igy fütty is printelhető.

ALT

- TAB Tabulator. Shift/Térhető el. Hetására a cursor új zóna elejére lép, és az útjában levő karaktereket törli.
- ALTER. Ez a gomb a nagybetűs és kisbetűs irásmód felcserélésére szolgál, csak a betűkre van hatáseal. Ha a cursor teli négyzet alakjában villog, akkor a leütött gombok nagybetűt adnak, és a shift vált kisbetüre. Az ALT ezt úgy változtatja meg, hogy egy üres négyzet fog villogni, és alapesetben kisbetü, shift-tel pedig nagybetű lesz. Ujabb ALT

visezavált az előbbi üzemmódra és igy tovább.

- Soremelésnél, ha teli a kép és ezt a gombot nyomva SPACE tartjuk, egyenként lassan lépteti a sorokat. Ha shift-tel együtt nyomjuk meg, teljesen leáll a kiiras, egészen addig, mig újra shift/space-t nem nyomunk. Amig áll a kép, addig is van lehetőség a sorokat egyenként léptetni a SPACE nyomogatásával. A shift/CR ebben az állapotban egy teljes új képet hoz be. Mindezeknek listázásnál és folyamatosan keletkező eredményeknél van szerepe.
 - Egy BASIC sorban tetszőleges azámú utasítás lehet, # ezek között kettőspont az elválasztó karakter.
 - Lista elemeket választ el vagy a PRINT utasítás formátumát határozza meg.
 - # PRINT, INPUT és LIST utasitásoknál OUTPUT, illetve INPUT eszközt jelől ki.
 - Feltételes listák elválasztó karaktere /lásd ON. IF/, vagy a BASIC sor hátralevő részének letiltására használható. Az ' mögött álló utasítások -az IF és az ON kivételével- sohasem hajtódnak végre. IF vagy ON után nem szerepelhet ezővegkonstansban.

Stringkonstansok elejét és végét jelzi. Az " között lévő , , ; ; ? karakterek elvesztik előbb felsorolt jelentésüket, ilyenkor ezek is hozzátartoznak a szövegkonstanshoz.

A SZÁMÁBRAZOLÁSRÓL

A gép belső számábrázolása 4 bájt-os lebegőpontos. Ennek megfelelően +1£38 és +1£-38 közé eső számokat tud ábrázolni, 1£-7 relativ hibakorláttal. A gép a számokat 6 jegyre kerekitve irja ki 999999 és 0.1 tartományban tört-alakban, azon kivül pedig normál alakban. A mantissza és a karakterisztika + előjele, valamint a tizedespont előtti érvénytelen nullák elhagyhatók.

A duplapontos bővitésben a számok belső ábrázolása 16 jegyre nő és a gép 14 jegyet ir ki. VÁLTOZÓK

A BASIC-ben használt változók azonosítója -tipustól függetlenül- legfeljebb két betű lehet. A 30 nagybetűn kivűl
más karakter nem használható. Több betűből álló azonosítók esetében csak az első két betűt jegyzi meg és veszi
figyelembe. A változók neve nem tartalmazhatja a kulcsszavak karaktersorozatát. A változók tartalmuk szerint
REAL vagy STRING tipusúsk lehetnek. Ez utóbbinál az azonosító után áll.

Szervezésük szerint a változók lehetnek egyszerű változók, vektorok és mátrixok. A vektorok és mátrixok /tőmbők/ azonosítója után zárójelben áll az egy-, ill. kéttagú ki-fejezés. Ugyanolyan tipusú vektorok és mátrixok azonosítására nem használhatók azonos betűkombinációk. A legnagyobb tömbindex 255 lehet.

A BASIC-ben van öt speciális változó is, nevezetesen:

PI, INKEY, INKEY\$, CR, HM.

PI A Třetěkét adja: PI=3.14159

INKEY Ez a változó lehet REAL és STRING tipusú is. Mind-INKEY\$ kettő az éppen lenyomott billenytyüt adja: INKEY a lenyomott gomb ASCII kódját, az INKEY\$ pedig magát a karaktert. Ha nincs lenyomva semmi, INKEY=Ø és INKEY\$ üres string. Az Fl, F2 és SHIFT gombok lenyomását a gép külön nem veszi észre.

CR COLOR. A képernyőn PLOT utasítással megjelenítení kívánt pont szinét határozza meg. Ha CR=Ø fekete, ha CR=l fehér a pont. A CR=2 invertálást jelent. CR-t csak akkor kell állitani, ha az éppen benne lévő szin nem megfelelő.

HM HIGHEST MEMORY. Az ide beirt decimális szám a
BISIC számára felhasználható legmagasabb memóriahely cimét jelenti. Ezzel a változóval gépikódú
programrészletek és adatmezők számára rezerválható terület.

KIFEJEZESEK

A kifejezésekre ugyanaz vonatkozik, mint a atandard BASIC-ben. A prioritési elv és a balról-jobbra szabály érvényesül. Kifejezésekben használhatók az AND, OR, NOT műveletek és az összes relációk is. Az AND, OR, NOT logikai műveletek a számok egészrészének 2 bájtos fixpontos kettes komplemens elakjának bitjeire vonatkoznak. Pl. 63 AND 16=16: 4 OR 2=6; NOT 1=-2 A relációknak szintén értékük van. Ha egy reláció hamis, akkor az értéke Ø, ha igaz értéke 1./A=2 esetén: (A=2) =1; (A=57) =Ø; (A>Ø)=1/

STANDARD FUGGVENYEK

Kevés kivételtől eltekintve a HOMELAB-BASIC az deszes atandard függvényt tartalmazza.

A függvények a következők:

ABS(X)	INT(X)	RND (X)	SGN(X)	SIN(X)
cos(x)	TAN(X)	ATN(X)	SQR (X)	EXP(X)
LOG(X)	FRE (X)	USR (X)	PEEK (X)	POINT (X,Y)

- ABS(X) X kifejezés abszolút értékét adja. ABS(1)=1; ABS(-2)= 2
- INT(X) X kifejezés egész részét adja. INT(4.5)=4: INT(4)=4: INT(-3.2)=-4
- SGN(X) X kifejezés előjelét adja. Értéke +1, \emptyset ,-1 lehet. SGN(-3)=-1; SGN(\emptyset)= \emptyset ; SGN(4.1)=1.
- SIN(X) X kifejezés sinusát adja; X értéke radiánban értendő.
- COS(X) X kifejezés cosinusét adja; X értéke rediénben értendő.
- TAN(X) X kifejezés tangensét adja; X értéke radiánban értendő.
- ATN(X) X kifejezés arcus tangensét adja. A függvény értéke radiénban adja a szöget.
- SQR(X) X kifejezés négyzetgyőkét adja. X értéke nem lehet negatív szám.
- EXP(X) e-t, a természetes logaritmus alapját; az X kifejezés által adott hatványra emeli.
- LOG(X) X kifejezés természetes alapú logaritmusát képezi.
- RND(X) Ha X<Ø, akkor ABS(X) a véletlenszám-generátor kezdőértéke lesz. Nagyságára nézve nincs ki-kötés. Mivel RANDOMIZE utasítás nincs ebben a BASIC-ben, ez a tulajdonság használható véletlen sorozatok reprodukálására.

 Ha X>Ø, akkor Ø<RND(X)<X. X a véletlenszám intervalluma.

 Ha X=Ø, akkor RND(X) az a szám, smiből a következő véletlenszám generálódni fog.
- PEEK(X) Megadja az argumentumába irt kifejezés számértékének megfelelő cimű memóriahely tartalmát. Ha X<8192 /2000H/, akkor a PEEK nem memóriaterületet szólit meg, hanem az adott cimmel IN gépikódú utasítást hajt végre.

Ily módon INPUT perifériák kezelhetők /több mint 8000 darab!/. Ha X nagyobb mint 65536, akkor X értékéből ez a szám levonódik, és a PEEK a második lap meg-

USR(X) Gépikódú szubrutinhivást tesz lehetővé adatátvitellel. A szubrutincimet előzőleg POKE
utasítással kell beállitani az USR-vektorba.
A gépikódú szubrutin magas címbájtjának helye
16385, az alacsonyé pedig 16384. X egészrésze
2 bájtos fixpontos alakban a HL regiszterpárba
kerül. RET gépikódú utasítás hatására a gépikódú rutin visszatér a BASIC-be, és USR(X)értéke a HL-ben lévő szám lesz.
A CPU összes regisztere felhasználható IY kivé-

felelő cimét olvassa.

A CPU összes regisztere felhasználható IY kivételével.

- FRE (X) Megadja a szabad memóriaterület nagyságát.

 X értéke közömbös, de nem hiányozhat.
- POINT(X,Y) Az X,Y koordinátájú képpont szinét adja meg. Ertéke Ø, ha a pont fekete, l, ha fehér. A Ø, Ø pont a képernyő bal alsó sarka, és Ø{X&127 vagy 63; Ø&Y&95.

STRINGEK, STRINGFUGGVENYEK

Egy STRING hossza nem lehet nagyobb 255-nél és összesen 256-féle karakter fordulhat elő benne. Ezek mindegyike beirható a billentyűzetről is /a SHIFT, Fl, F2 és egy jelgomb valamilyen kombinációjával/, és a CHR függvény segítségével is.

Van néhány karakter, amelynek speciális "nyomtatási képe" van. Ilyen, a karakterenként is kiadható: INS, DEL, BELL, TAB, HOME, CURSOR-mozgatások. Ezek a karakterek a billentyüzetről is beirhatók és beépíthetők a stringkonstansokba, mert az Fl vagy F2 hatására elvesztik speciális tulajdonságaikat, és csak a jelük látszik. Kinyomtatáskor természetesen mint speciális karakterek iródnak ki.

A HOMELAB BASIC-ben az alábbi stringfüggvények találhatók: 88.

ASC(X\$)

Megadja az X\$első karakterének kódját. Ha ez a karakter az ASCII készlet eleme, akkor a kód egyben ASCII kód is.

CHR\$(I1, I2,...IN)

Azt a stringet adja meg, amely karaktereinek kódjai rendre: I k. I lehet speciális karakterek kódja is. ASC**{**CHR**\$**(I) = I.

LFTS(XS, I)

X\$első I karakteréből álló stringet adja meg.

RGHSXS, I)

Xīutolsó I karakteréből álló stringet adja meg.

MIDSXS, I, J)

X\$I-edik karakterénél kezdődő és J darab karakterből álló stringet adja meg.

LEN(XS)

X hoeszának számértékét adja meg.

STRS(X)

Azt a stringet adja meg, amelyik az X kifejezés értékének nyomtatási képe. Pl. X=3.1 STR\$(x)="_3.1"

VAL (XS)

Ha X egy számot ábrázol, vagy aritmetikai kifejezés stringképe, akkor VAL (X\$)ennek a számértékét adja.

P1. A=3 és B=4 esetén VAL("A#4+64#B")= 268, vagy VAL ("238.45") = 238.45 , VAL (" ") = Ø

A stringekre értelmezve vannak a relációk és az összeadés 1s. Az összeadés egyszerű egymás után írást jelent. A\$=B\$, ha hosszuk egyenlő és elemeik rendre megegyeznek. A\$ < B\$, ha B\$-ben előbb van nagyobb kódú karakter, mint A\$-ben, illetve A\$ kezdőstringje B\$-nek. /B\$ az elején tartalmazza A\$-et/. Az alább felsorolt kulcsszavak a CONT kivételével utasításként és parancsként egyaránt kiadhatók. /CONT -nem lehet utasítás./ Az utasítások zöme teljesen azonos a szabványos BASIC-kel.

Az utasitások és parancsok kulcsszókészlete:

BEEP	CALL	CONT	CUR	DATA	DIM
END	EXT	FOR	GOSUB	GOTO	IF
INPUT	LIST	LOAD	MON	NEXT	NEW
ON	PLOT	POKE	POP	PRINT	READ
REM	RESTORE	RETURN	RUN	SAVE	STEP
THEN	TO				

BEEP AS

Hankeltő utasítás, elfütyüli a mögötte álló stringkifejezést. A strinbe az egyes karakterek különböző ritmusokat és hangmagasságoknak felelnek meg.

A karakterek jelentése a következő:

- O 31 érvénytelen
- 32 zárókarakter, ez feltétlenül kell a string végén.
- 33 63 ritmust határoz meg. 33 a leggyorsabb sebesség.
 63 a leglassubb sebesség.
- 64 255 hangmagasság. A 64 a legmagasabb, 255 a legmélyebb.

CALL X1, X2, ...

Gépikódű szubrutin hivások az XI, X2 stb. /decimális/ cimekre. A szubrutinhívások a címsorrendnek megfelelően egymás
után következnek. A cimek között vessző az elválasztó jel.
Cimnek nem csak szám, hanem aritmetikai kifejezés is irható.
A szubrutin gépikódű RET utasítással tér vissza a BASIC-be.
A CPU regiszterei IY kivételével felhasználhatók.

CONT

BRK-val megszakitott program folytatását irja elő. Ez a folytatás csak akkor lehetséges, ha a BREAK üzenet óta még nem történt programsorbeirás, vagy bármilyen hiba üzenet. Ellenkező esetben CN ERROR keletkezik. Ciklusképző utasítás. X-a ciklus-változó, ami lehet vektor, vagy mátrix-elem is. A, B, C tetszőleges aritmetikai kifejezések. A ciklus-változó kezdőértéke A. B a ciklus végét adja, C pedig a növekmény. STEP C hiányozhat, ekkor a növekmény 1.

Ezután az un. deklarativ rész után következik a ciklusmag, majd a NEXT cikluszáró utasítás. A ciklusváltozó értéke mindig a NEXT utasítás alatt módosul a növekménynyel. Ha C > Ø a ciklus addig tart, mig X > B. Ha C < Ø a ciklus X < B-ig jut. Ha a ciklus lejárt, a NEXT-et követő utasítás hajtódik végre.

Ciklusok tetszőleges mélységig egymásba skatulyázhatók. Figyelem! A NEXT utasítás után nem szabad odairni a ciklusváltozót. Ezt más Basic-ek megengedik, vagy megkövetelik, de itt ez hibás!

Viszont egy NEXT-tel több ciklus is lezárható. A NEXT utasitás mögé irt minden vessző újabb ciklust zár le. /pl. NEXT,, ekvivalens a NEXT: NEXT: NEXT-el./ FOR ciklus nélkül használt NEXT esetén Pp Error-t üzen.

GOTO X

Feltétlen vezérlésátadó utasítás. A program végrehajtása, az X sornál folytatódik. X lehet egy sorszám is, de lehet aritmetikai kifejezés is. Ezzel kiszámitott GOTO képezhető. Ha X aritmetikai kifejezés, akkor nem kezdődhet számmal, vagy ha ez elkerülhetetlen, akkor zárójelbe kell tenni.

GOSUB X

Szubrutinhivás az X címre, X-re ugyanaz érvényes, mint a GOTO utasitásnál. Lehetőség van egymás után több szubrutin meghívására is, ekkor a címeket vesszővel elválasztva kell felsorolni. A szubrutinok értelemszerűen a címek sorrend-jében hajtódnak végre.

IF

Land az ON után i

Ciklusképző utasítás. X-a ciklus-változó, ami lehet vektor, vagy mátrix-elem is. A, B, C tetszőleges aritmetikai kifejezések. A ciklus-változó kezdőértéke A. B a ciklus végét adja, C pedig a növekmény. STEP C hiányozhat, ekkor a növekmény 1.

Ezután az un. deklarativ rész után következik a ciklusmag, majd a NEXT cikluszáró utasítás. A ciklusváltozó értéke mindig a NEXT utasítás alatt módosul a növekménynyel. Ha C > Ø a ciklus addig tart, mig X > B. Ha C < Ø a ciklus X < B-ig jut. Ha a ciklus lejárt, a NEXT-et követő utasítás hajtódik végre.

Ciklusok tetszőleges mélységig egymásba skatulyázhatók. Figyelem! A NEXT utasítás után nem szabad odairni a ciklusváltozót. Ezt más Basic-ek megengedik, vagy megkövetelik, de itt ez hibás!

Viszont egy NEXT-tel több ciklus is lezárható. A NEXT utasitás mögé irt minden vessző újabb ciklust zár le. /pl. NEXT,, ekvivalens a NEXT: NEXT: NEXT-el./ FOR ciklus nélkül használt NEXT esetén Pp Error-t üzen.

GOTO X

Feltétlen vezérlésátadó utasítás. A program végrehajtása, az X sornál folytatódik. X lehet egy sorszám is, de lehet aritmetikai kifejezés is. Ezzel kiszámitott GOTO képezhető. Ha X aritmetikai kifejezés, akkor nem kezdődhet számmal, vagy ha ez elkerülhetetlen, akkor zárójelbe kell tenni.

GOSUB X

Szubrutinhivás az X címre, X-re ugyanaz érvényes, mint a GOTO utasitásnál. Lehetőség van egymás után több szubrutin meghívására is, ekkor a címeket vesszővel elválasztva kell felsorolni. A szubrutinok értelemszerűen a címek sorrend-jében hajtódnak végre.

IF

Land az ON után i

Ez az INPUT-tal azonos módon működik, mindőssze az a különbség, hogy az input-periféria nem a billentyűzet lesz. X szám vagy kifejezés azonosítja az input eszközt.

Ø-a billenytyűzet. /Ez, mint az előbb is láttuk, el is hagyható./ További input perifériák kiszolgálására való rutinekat külön kell megadni. Ezt a gépikódű rész az INPUT # VEKTOR kapcsán ismerteti.

LIST

Kilistázza a programot. Ha utána egy szám áll, akkor csak azt a sort irja ki. Ha két szám áll kötőjellel, akkor a két sorszám közti területet irja ki. Itt a kettő közül bármelyik szám hiányozhat, ekkor értelemszerűen az adott sortól ill. az adott sorig listáz. Ha a LIST után a áll. akkor az előzővel azonos módon, de a printerre listáz.

LOAD " NEV "

Kazettás megnóról programot olvas. A rekord nevét idéző jelek közé kell tenni. Ha a név hiányzik, akkor az első érvényes rekordot veszi be. Ha értelmes rekordot talál, kiirja a nevet. Ha a név nem egyezett, tovább keres. Ha nem volt név, vagy a név egyezett, beveszi a rekordot. LOAD után a CR-t még azelőtt meg kell nyomni, hogy a magnón a fütty megszólal.

Ha a beolvasás hibás volt, de csak a program szövegében van hiba, akkor ERROR üzenettel tér vissza. Ha máshol volt a hiba, és a beolvasás teljesen használhatatlan, újra bejelentkezik a gép, és ekkor alapállapotba kerül a BASIC-is. A LOAD parancsot lehetőleg a kép tetején adjuk ki, mert az utolsó sorban a soremelés miatt hibás lesz a név kiirása.

MON AS

Ez az utatitás a mögötte álló Stringkifejezésben megadott Monitor vagy Assembler parancsot hajtja végre. A Stringnek pontosan úgy kell kinéznie, mintha a Monitorban adták volna ki. A Monitor-parancs végrehajtása után visszatér a BASIC-be. Alapállapotba hozza a BASIC-et. Ez azonos lesz a bekapcsolás utáni állapottal. Ha utána egy aritmetikai kífejezés is áll. akkor ez annak a memóriahelynek a decimális cime lesz, ahol a BASIC-program kezdődni fog.

ON X

Szokásos alakja ON X GOTO 10,20,30 MÁS GÉPEKEN!!!

Az eddig használt listáknál a , elválasztó jel minden
listaelem figyelembevételét előirta. Pl. PRINT A,B

A/X,Y/ GOSUB 10,20. Viszont ON utasításnál a listának
csakis egyetlen /persze X-től függő/ eleme számit. Az

ON utáni lista lehet tehát egy exkluziv lista, amely elemeinek elválasztására új jelet érdemes bevezetni.

Ez az aposztrof. Eszerint a helyes formátum a HOMELAB –
BASIC-ben ON GOTO' 10'20'30 lesz. /Itt az első listaelem
előtt is kell '/. Az ON után tehát a GOTO utasítás "ki
van emelve" és az utána következő exkluziv lista az argumentuma. Ennek analógiájára bármely utasítás -kivéve az
értékadást- kiemelhető ON után.

Pl. ON X PRINT' A'B'C

X értéknek megfelelően A,B vagy C értéket nyomtatja ki.

Ha X különböző értékeire különböző utasításokat kell végrehajtani, tehát az utasítás nem emelhető ki. akkor az

ON X után egy exkluzív utasítás-lista is állhat.

P1. 10 ON X * PRINT A : C = 3 * PRINT D * FOR J = 1
TO 7 :U (J) = 0:NEXT
20 GOSUB 100 ...

Ezt a hagyományos módon a következő programrészlet oldja meg:

19 ON X GOTO 1999, 1199, 1299

2Ø GOSUB 1ØØ...

1999 PRINT A : C = 2 : COTO 29

1199 PRINT D : GOTO 29

1200 FOR J = 1 TO 7 : U (J) = 0 : NEXT :GOTO 20

Alapállapotba hozza a BASIC-et. Ez azonos lesz a bekapcsolás utáni állapottal. Ha utána egy aritmetikai kífejezés is áll. akkor ez annak a memóriahelynek a decimális cime lesz, ahol a BASIC-program kezdődni fog.

ON X

Szokásos alakja ON X GOTO 10,20,30 MÁS GÉPEKEN!!!

Az eddig használt listáknál a , elválasztó jel minden
listaelem figyelembevételét előirta. Pl. PRINT A,B

A/X,Y/ GOSUB 10,20. Viszont ON utasításnál a listának
csakis egyetlen /persze X-től függő/ eleme számit. Az

ON utáni lista lehet tehát egy exkluziv lista, amely elemeinek elválasztására új jelet érdemes bevezetni.

Ez az aposztrof. Eszerint a helyes formátum a HOMELAB –
BASIC-ben ON GOTO' 10'20'30 lesz. /Itt az első listaelem
előtt is kell '/. Az ON után tehát a GOTO utasítás "ki
van emelve" és az utána következő exkluziv lista az argumentuma. Ennek analógiájára bármely utasítás -kivéve az
értékadást- kiemelhető ON után.

Pl. ON X PRINT' A'B'C

X értéknek megfelelően A,B vagy C értéket nyomtatja ki.

Ha X különböző értékeire különböző utasításokat kell végrehajtani, tehát az utasítás nem emelhető ki. akkor az

ON X után egy exkluzív utasítás-lista is állhat.

P1. 10 ON X * PRINT A : C = 3 * PRINT D * FOR J = 1
TO 7 :U (J) = 0:NEXT
20 GOSUB 100 ...

Ezt a hagyományos módon a következő programrészlet oldja meg:

19 ON X GOTO 1999, 1199, 1299

2Ø GOSUB 1ØØ...

1999 PRINT A : C = 2 : COTO 29

1199 PRINT D : GOTO 29

1200 FOR J = 1 TO 7 : U (J) = 0 : NEXT :GOTO 20

Egyetlen kikötés, hogy az ON uténí utasítás -lista nem tartalmazhat újabb ON utasítást, vagy '-os IF-et. /Lásd később/.

Aposztrofhoz érve a program-végrehajtás abbamarad, és a következő sornál folytatódik. Az előző példában tehát a program minden X mellett a 20. sorban folytatódik. Mivel a programsor hossza nincs korlátozva, az ' bevezetésével az ON utasítás határtalan lehetőségeket nyit a programozó számára. Komplett eljárások irhatók meg egyetlen sorban. IF

A relációkról elmondottak alapján nem meglepő, hogy az IF tulajdonképpen az ON kétértékű megfelelője. Hogy a BASIC kompatibilitása megmaradjon, a THEN szócskát megtartottuk, bár jelentése itt megegyezik az '. További 'segitségével az ELSE funkciója valósitható meg. /Ekkor a szigorúan vett ON-ban a reláció Ø értéke 2 kellene legyen. Ez az egyetlen különbség./

Az alábbiakban példák láthatók helyesen felirt IF utasitásokra:

IF < D THEN A=-A : B = > IF D THEN A= Q ' B = A >= D IF PRINT 'A ' B IF A > D '10'100 GOTO >< D 'A:C = 5 'B:E = 6+B IF PRINT 'B . 0 : PRINT Z ' S . 4 : GOTO 100 IF D

PLOT X,Y

A CR változó által meghatározott színű pontot teszi ki a képernyő /x,y/ koordinátájú pontjára. A / \emptyset , \emptyset / pont a bal alsó sarokban van. X a visszintes, y a függőleges koordináta. Az utasítás CR értékét nem változtatja meg. A koordinátákra nézve: $\emptyset \leqslant X \leqslant 127$ vagy 63; $\emptyset \leqslant Y \leqslant 95$ POKE I,J...

J értékét az I cimű memóriahelyre teszi. I-re ugyansz érvényes, mint PEEK (I) nél. azzal a különbséggel, hogy itt, ha
I (8192. akkor az adott cimmel egy OUT /gépikódú/ utasítást
hajt végre. /Output perifériák kezelhetők./ J után,-vel elválasztva további kifejezések is irhatók. Ezeket a soronkövetkező cimekre irja be.

Ha I nagyobb mint 65536, akkor itt is a mésodik lap cimei érvényesek. POP

Ha FOR ciklusból, vagy BASIC szubrutinból NEXT vagy
RETURN utasítás nélkül akarunk kilépni, akkor ezt POPutasítás után tehetjük meg. A ciklus és a szubrutin
eltárol egy visszatérési cimet a stack memóriába. NEXT
és RETURN utasításnál ezeket a gép mindig előveszi a
stackből. Ha tehát többször kilépünk NEXT vagy RETURN
nélkül, a stack lassanként megtelik. Az is előfordulhatna
hogy egy -félbehagyott ciklus keletkezik, és egy későbbi
NEXT nem azt a ciklust zárja le, amít kellene.
Ezt akadályozza meg a POP utasítás.

P1: 1g FOR J = 1 TO V : IF A (J) = c (k) THEN POP:

PRINT

Kinyomtató utasitás. A kulceszó után a nyomtatási lista áll. Ez kifejezésekből, változókból, a CUR-ból, szám ill. etringkonetansokból állhat. A nyomtatási lista elemei között vessző és pontosvessző az elválasztójel. Ezek egyben a nyomtatási formátumot is meghatározzák. A pontosvessző a listaelemek egyszerű egymás után írását eredményezi. A vessző a következő zóna elejére állitja a kirtót. Ebben a gépben l sor 4 zónából áll, amelyek egyenként 8 vagy 16 karaktert tartalmaznak. Ha a listaelem után nem áll semmi, az a kiirés után egy soremelést eredményez.

Ores PRINT utasítás egy sort emel. A PRINT kulcsszót a kérdőjel teljes mértékben helyettesíti, elég tehát csak szt irni PRINT helyett.

PRINT # X;

Az OUTPUT perifériák kezelésére szolgáló utasítás. Az X szám vagy kifejezés, az Output-eszköz száma. # Ø a TV-display-t jelenti, mig a # 1 a PRINTERet. A további output eszközök kezelését az INPUT-hoz hasonlóan szintén külön kell megirni. Ebben az OUTPUT # VEKTOR-ról irottak A CUR hatása nem jelenik meg a printeren, a CUR mindig a dispay-en érvényes.

A DATA utasítás párja. READ hatására X1, X2 stb. változók rendre felveszik a DATA utasítások után felsorolt
értékeket. Ezt úgy lehet szemléltetni, hogy az összes
DATA utáni adatokat sorban betesszük egy táblázatba és
a READ utasítással egyenként olvassuk ki őket. A READ-nak
van egy "mutatója", amit minden értékadás után eggyel
tovább állit. Ujabb READ utasítás-onnan folytatja a táblázat olvasását, ahol az előzőt abbahagyta.
Ha a DATA után álló kifejezés hibás, akkor a hibaüze-

Ha kevesebb az adat, mint a READ, akkor OD Error-t uzen.

net a READ sorában keletkezik.

REM

A REM után megjegyzések helyezhetők el. Végrehajtáskor a gép ezeket a szövegeket egyszerűen átugorja.

RESTORE

A DATA-vel definiált adatmező elejére állitja a READ "olvasó-mutatóját". Ha a RESTORE után egy kifejezés áll, akkor
ezt kiszámolja, és a READ "olvasó-mutatóját" ennek a sornak az első DATA-jára állitja. Ha nincs DATA a sorban,
akkor ez ezután következő első DATA-ra áll.

RETURN

Visezetérés ezubrutinból, GOSUB-utasités párja. GOSUB nélküli RETURN esetén Pp Error keletkezik.

RUN

Elinditja a programot. Mielőtt elkezdené végrehajtani a programot, előszor törli a változótáblát, és csak utána tér rá a legkisebb számu sorra. Ha RUN után egy szám áll, akkor a végrehajtás az adott számnál kezdődik. Hatása parancs módban sem azonos a GOTO-val, mert a GOTO nem csinál változó törlést. Pl. egy programhiba miatt leállt program tovább futtatható egy másik sortól a GOTO segitségével. RUN esetén elvesznének a változók értékei.

Program eltárolása kazettás magnóra. Idézőjelek között a rekord nevét kell beirni. CR megnyomása előtt a magnót kell elinditani felvétel állásban. Tárolás alatt a gép fütyül. A tárolás \$4016-tól a Basic Text végéig tart.

(LET)

Ilyen utasítás sincs ebben a BASIC-ben, az értékadás egyszerűen A = x alakú, ahol A egy változó, x pedíg egy kifejezés, A LET szó nem is ezerepel a kulcsszavak között.

OZENETEK - HIBAOZENETEK

A gép bekapcsolásakor, ill. minden RESET alkalmával bejelentkezik. Ha a BASIC nem működőképes, akkor inicializálódik. /Pl. bekapcsoláskor, ill. olyan programhiba esetén, ami a rendezerváltozókat megváltoztatta/. Ekkor kiirja a szabad memóriaterűletet, és alapállapotba hozza a
BASIC-et. Ha RESET-kor a BASIC "életképes" volt, ez nem
történik meg. Ekkor a program megmarad, és a gép csak
OK űzenetet ir.

Minden végrehajtott parancs után OK üzenet keletkezik. BRK-val megszakított program esetén BREAK üzenetet ad, és kilistázza a sort, ahol a futás megszakadt.

- A BASIC hibaüzenetek általános alakja:
- hibés parance esetén: V ERROR,
- hibás program esetén: V ERROR, és a hibás sor listája.

V itt m hibára jellemző kód, amit alább részletesen ismertetünk.

Programhiba esetén a rossz sor listája is megjelenik, segitve ezzel a hiba javitását. /Ez a kiirt sor a cursorral azonnal kijavitható./

- BS BAD SUBSCRIPT : Méreten kivül eső tőmbindex
- CN CONTINUE ERROR: Nem folytatható a futás
- DD DOUBLE DIMENSIONED VAR: Kétszer dimenzionált változó
- IQ ILLEGAL QUANTITY: Az argumentum kivül esik az értelmezési tartományon
- OD OUT OF DATA : Több a READ utasitás, mint a DATA
- OM OUT OF MEMORY: Elfogyott az engedélyezett memóriaterület
- OV OVERFLOW: Túlcsordulás, ábrázolhatatlanul nagy eredmény keletkezett
- PP POP ERROR : NEXT FOR nélkül, RETURN GOSUB nélkül vegy POP FOR ill. GOSUB nélkül
- SL STRING TOO LONG: 255-nél hosszabb STRING keletkezett.
- SN SINTAX ERROR : Szintaktikus hiba
- TM TYPE MISMATCH : Az előfordult kifejezés tipusa nem megfelelő
- US UNDEFINED STATEMENT : Nem létező sorra történt hivatkozás
- /Ø DIVISION BY ZERO : Ø-val történt osztés Speciális kerekterek kódjai
- / harang /cursor jobbra / 5 BELL 11 --6 INS / INSERT 12 CLS /képernyő törlés/ DEL / DELLETE 7 13 / CARRAGE RETURN/ CR 1 /cureor le 8 14 / tabulator 1 TAB T /cursor fel / Kép elejére 9 15 HOME
- 10 . /cursor belre /

A GEPIKODU MONITOR

Ezt a gépet elsőgorban BASIC programok számára fejlesztettük ki, ezért assembler támogatása alapkiépítésben
nincs /Bővitésnek megvehető/. A monitor csupán az alapvető funkciókat látja el: memóriaterületet listáz, memóriába adatot tölt, memóriaterületet kazettára kitárol és
a programot a megadott cimtől elinditja. A monitor BASICből CALL B92 /decimális/ hivható be. A monitor új sort
kezdve jelzi, hogy a felhasználó rendelkezésére áll.
Ezután gépelhetők be az egyes parancsok. A monitorban minden szám hexadecimálisan értendő.

MONITOR PARANCSOK

DXY vagy #DXY

Memóriaterületet listáz X cimtől Y címig.

Hogyha a végcim (Y) hiányzik, akkor a D hatására -a képmérettől függően- 128 vagy 256 bájt iródik ki, soronként

8 vagy 16 bájt. A sorok elején a kettőspont után a sor első
bájtjának címe van. Ha D után nem áll szám, onnan folytatódik a kiírás, ahol legutóbb abbamaradt. A Ø kezdőcímű
listázás nem lehetséges, akkor a gép nem veszi figyelembe
az X címet.

Ha a D előtt # áll, akkor az előbbi szabályoknak megfelelően a printerre listáz.

:X P Q R ...

Memóriaterületet tölt be. X az a cim, ahová az első számot / P / teszi. A Q R ... atb. számok egymés után a soron-következő cimekre kerülnek be. A CR megnyomásakor min-dig kiirja a következő cimet és új adatot vár. Üres sorra visszatér a monitorba.

A cim és az első adat között egy betűköz áll, További betűköz már nem szükséges, a számok sorban, kétjegyenként töltődnek be. Idegen /nem space vagy hex szám/ karakterre a betöltés abbamarad. Mivel D a lista elé kettőspontot ir, szért az általa listázott sorok cursor-ral javithatók. CR-re a javitott sor töltődik be. Programot indit el az X cimtől. A program végén, ha csak valami különös ok nincs, a monitorba célszerű visszatérni egy RET utasitással.

SXYZ

Kitárolja kazettás magnetofonra az X-től Y-ig terjedő memóristerületet. A rekord nave Z lesz. A név a második cimet követő első nem space karaktertől a sor végéig tart. Kitárolás közben a beépitett hangszóróból a magnetofonra felvett hang hallható. A monitorból kitárolt rekord formátuma azonos a BASIC-ével, ezért a beolvasás mindig BASICben történik.

Az itt felsoroltaktól eltérő parancs-betükre a gép hibát üzen.

RESET

A készülék bekapcsolás után BASIC-ben ébred. Előtte memőria tesztet végez és beállítja a BASIC rendszerváltozóit.
Ezt a folyamatot inicializálásnak nevezzük. Ha a gép valamilyen okból végtelen gépikódű ciklusba kerül, innen a
RESET-gombbal térithetjűk vissza. Ez az NMI felhasználásával szoftver közbeiktatásával ugrik a Ø cimre. Ez a
RESET újra készit memória tesztet, de e közben a memóriatartalom nem változik, tehát programot nem töröl. A teszt
után megnézi, hogy a BASIC "életképes"-e még. Ha minden
rendben van, beugrik a BASIC-be és folytatódhat a programozás.

Ha valamilyen okból a rendszerváltozók átiródtak, a BASIC újra inicializálódik. Ekkor úgy jelentkezik be, mint bekapcsoláskor, és így a BASIC program is elveszik. Persze a gépikódú rész még így is megmaradhat, hiszen azt a BASIC inicializálódás nem érinti.

A RESET kapcsán van még egy emlitésre méltő dolog. Nevezetesen az, hogy a BASIC-be ugrás előtt a gép megnézi, hogy a 2000 /Hex/ cimen Ø van-e. Ha az van, nem megy a BASIC-be, hanem a 2001 cimre ugrik. Ezáltal mód van a software-rendszer teljes módosítására. ROM-ban tárolt programok közvetlen behívására.

Mivel a gépben van hely ROM-bővítésre, az előbb említett tulajdonság minden külső csatlakozó vagy bővítés nélkül felhasználható.

KAZETTÁS ADATRUGZITÉS /HANGKELTÉS/

Mivel mind az irást, mind az olvasást szoftverrel oldottuk meg, lehetőség van olyan programok /saver és loader/ készitésére, amelyek más gép számára készitenek kazettát, ill. más gépek kazettáit tudják elolvasni. Ez adott esetben hasznos lehet, de közvetlen programcserét sajnos nem lehet igy végezni. Legalábbia BASIC szinten nem! Mindenesetre kis ügyességgel adatok, szövegek vægy gépikódú programok igy átvihetők egyik gépről a másikra.

Ahhoz, hogy ilyen saver-losder programokat irjon valaki. már slaposan tisztéban kell lennie mindkét gép "lelkivilágával". Ezt elősegitendő, most leirjuk a gép tárolórendszerét.

Előszor lássuk a rekord formátumát!

Minden rekord agy kb. 2 másodperces headerrel kezdődik. Ez a szinkornizálást szolgálja. A header ceupa LO bit-et tartalmaz. A headert egy promt-byte /A5/ zárja. Ez után a rekord neve jön, amit egy NULL karakter / ØØ / zár. Ezt az eltárolt terület kezdőcime és hossza követi. Ez után jönnek az adatok és végül egy ellenőrző bájt. Ez a bájt az adatok összegének legkisebb helyiértékű bájtja. A rekord legvégén jön egy blockzáró karakter. Ha ez nem nulla, akkor megint jön egy block, amelynek headerje rövidebb, és ninca neve, de egyébként az előzővel azonos szerkezetű. Ha Ø a zárókarakter, akkor befejeződik a rekord.

header A5	név	00		SH	LL len	LH igth	data	CH check byte	Bē block end
-----------	-----	----	--	----	-----------	------------	------	---------------------	--------------------

A kiadott adat bájtok között nincs szűnet, sem paritásbit, a rekord tehát egy bit-folyam. A magnetofonra kitárolt jelalak a következő.

Tehát egy bit akkor 1, ha két szinkronozó jel között középen van egy harmadik impulzus ie. A magnetofon ezt a jelalakot nem tökéletesen viszi át, de a jelölt idők, a nyávogástól eltekintve állandók. Ilyen -tárolásra alkalmas- jeleket hangbit fől-le kapcsolgatásával /a keyboardmező ØØ és 8Ø cimének megszólitásával/ lehet előállitani. Ez egyébként vonatkozik mindenfajta hangkeltésre is.

Ezzel a megoldással tehát tetszőleges soros formátum előállítható, csak pontosan ki kell számolni a program futási időit.

A beolvasás szintén elég egyszerűen történik. Ha a keybosrdmező negyedik cimét olvassa a Ø.biten a soros bemenetet kapja. Nincs más dolga, mint megszémolni, milyen
hosszú ideig van itt LO ill. HI. Ebből már egy egyszerű
összehasonlitással eldönthető, hogy a bit HI vagy LO.
Más formátumú kazetták ugyanezen az elven olvashatók,
csak legföljebb nem ilyen egyszerű a dekódolásuk.

A bit formátum megváltoztatásán kivül gondoskodni kell még arról is, hogy a rekord formátuma is megegyezzen, ehhez azonban alaposan kell ismerni a kérdéses gépet. A HOMELAB 3. gépkazettás rendszere egyébként teljesen azonos a korábbi HOMELAB /AIRCOMP 16/ géppel.

INPUT - OUTPUT RUTINOK

- RST 1 A magnokezelés használja
- RST 6 Szabad a felhasznéló számára. Ezek a restartok
- RST 7 egy-egy vektor által mutatott cimre ugranak.

 Az RST-vektorok helye rendre 4043 403F .
- RST 3 Input egy karakter. A 4002 vektoron keresztül működik. Az A-ba beveszi az éppen lenyomott gomb ASCII kódját. Ha semmi nincs lenyomva, akkor A-0. Ha Fl vagy F2 is le van nyomva, az A-ban akkor is csak a gomb kódja lesz, de a gép elugrik a 4006 vektor által mutatott cimre. Hegy Fl vagy F2 volt lenyomva, az a D regiszter l. bitjéből derűl ki. Alapesetben a 4006 vektor olyan programra mutat, ami a grafikus karaktereket aktiválja.
- RST 4 Altalanos pointer rutin.
 - A (DE) 68 DE (DE)+1

C4.

RST 5 Output rutin. Az A-ban levő karaktert kiirja a dieplay-re vagy a printerre.

A Ø-tól F-ig a kontrol-karaktereket adja, lØ-től lF-ig pedig a kontrol-karakterek képét, vagyis a karaktergenerátorban Ø-tól F-ig levő-ket. Igy tehát a valódi lØ-től lF-ig lévő karaktereket nem lehet ezzel kiiratni.

Ø404 Az outputot a printerre állitja.

Ø423 Az outputot a display-re állitja. Figyelem! A BASIC utasitásai mindig visszaállitják az outputot a display-re, tehát ez az átállitás csak gépikódból marad hatásos.

Ø546 Egy sort bevevő rutin. Inputot vár, mig egy CR-t meg nem nyomtak. Akkor beveszi az adott sor első 63 karakterét a 4060nál kezdődő inputbufferbe. Ide mutat a DE pointer, és ezt kell használni a kiolvasáskor is.

RST 2 Az 546 rutin meghivása után ez a rutin az input-buffer tartalmát adja át a programnak. E rutin minden meghivásakor az A-ba kerül az input szöveg következő karaktere.

Az utolsó karakter átadásakor a Z flag 1 lesz.

- 037C A MONITOR kezdőcime.
- Olad Kiirja a DE tartalmát hexadecimálisan.
- OlA5 Kiirja a A tartalmát hexadecimálisan.
- Ø3FØ Az A-ba bevesz egy ASCII kódókkal leirt hex béjtot, A kódsorozatra a DE regiszterpár mutat, Mindig az első két karaktert értékeli ki. Ha nem hex szám karaktert talál, befejezi a számbavételt.

A DE pointert a kiértékeléssel együtt tolja előre.

- Ø1DC A HL-be bevesz egy ASCII kódókkal leirt hex számot. Az előbb leirtak érvényesen itt is, kivéve hogy itt a B regiszter mondja meg, hogy hány karaktert kell figyelembe venni a bevételkor. Ha B nagyobb mint 4, akkor csak az utolsó négyet értékeli ki. Ha B=Ø, akkor végig kiértékel, tehát a karaktersorozat utolsó négy hex szám karakterét veszi be.
- A szövegekben ceak az első 128 karakter szerepelhet. A legmagasabb bit az egymást követő szövegek elválasztására szolgál. A szöveg utolsó karakteréhez tehát hozzá kell adni 80 -at. A táblázatot egy FF karakterrel kell kezdeni, és a HL regiszterpárnak erre a cimre kell mutatni. Ezután jönnek a szövegek, az előbb leirt módon elválasztva. A B regiszter mutatja meg, hogy a táblázat hanyadik szövegét irja ki. A C regiszterbe Ø-t kell betölteni!
- Ø3E9 DE pointerrel megkeresi az első nem space karaktert az input szövegben. A DE erre a karakterre fog mutatni. Figyelemi Ezt a rutint csak az input bufferben szabad használni.

C6.

Ø533 Atkapcsolja a memoriat a II. lapra. Figyelem! Az input , output és hangkeltő rutinok ezt automatikusan visszakapcsolják! A stack átkapcsoláskor a \$ 4028-be kerül és csak 7 melységben használható.

Ø5BE Visszakapcsolja a memoriat az I. lapra.

0108 Hangkeltés. A H regiszterben a hang hossza, az L regiszterben pedig a hang magassága van. Ez a rutin nem végzi el az átkapcsolást.

ØØF6 A képszinkronhoz szinronizálja a programot. Addig vár, mig egy TV-kép kiszerkesztése be nem fejeződik. Ha csak e rutin meghivésa után fordulunk a VideoRam-hoz, akkor elkerülhető a display-n különben megjelenő "szemetelés". Ez a rutin sem vált memórialapot, tehát meghívása előtt át kell kapcsolni, /természtesen csak akkor. ha egyáltalán van II. lap a rendszerben./

061F Load Header

0616 Load egy bájt az A-ba

074E Load az első érvényes rekordot

Load egy rekordot. 0751 A névre a DE pointer mutat, és a nevet 00 22 vagy 60 karakter zárja

Ø61C Save header

Ø6C9 Save egy bájtot az A-ból

07A3 Save egy rekordot. A BC-ben a kezdőcim, a HL-ben a végcim van. A névre u.a. érvényes, mint Loadnál.

BASIC RUTINOK

1040 A BASIC kezdőcime.

18E1 Hangkeltés. Az A tertalmazza a hang magasságát, a C pedig a hosszát.

18E7 Dallamjátszás. /BEEP /

A DE pointer a dallamtábla elejére mutat. A dallamot a 20 karakter zárja le. A táblázatban levő karakterek 21-től 3F-ig a ritmust, 40 fő-lőtt pedig a hangmagasságot határozzák meg.

1538 Kiir egy tetszőleges szöveget. Ebben minden karakter szerepelhet. HL mutat a string elejére, E pedig a string hosszát adja.


1DEØ Plot gépikódból.

Az A-ban az Y, az L-ben az X koordináta van. A szint a 404F rendszerváltozó határozza meg. Egyébként a Basic-kel azonos módon működik.

ARITMETIKAI RUTINOK

Az aritmetikei 2 akkumulátort használ; az egyik a P akkumulátor /404£től 4021-ig terjedő 4 bájt/, a másik az S ami az E D L H regiszterekből áll.

Az akkumulatorok alakja a következő:



Az aritmetika működésének szabályai a Basic-nek megfelelően értendők.

Az éltalánosan felhasználható aritmetikai rutinok a következők: /a művelet a 5 és az P között értendő, az eredmény a P-be kerűl/.

Ø71B		0713	-
Ø7C8	*	06A9	1
ØC49	^	0A23	AND
0A18	OR	ØC63	>
ØC60	<	ØC72	><
ØC68		ØC7C	->
ØC77	-<	1098	>=<

A függvények ugyan olyanok mint Basic-ben. Az argomentum mindkét akkumulátorban szükséges. Az eredmény a P-ben keletkezik.

0974	INT	0994	ABS
0998	SGN	Ø9AA	RND
ØB68	cos	ØB2C	SIN
Ø878	TAN	ØAAB	ATN
ØC3C	SQR	ØBA4	EXP
ØBEB	LOG		

Egyéb hasznos aritmetikai rutinok:

063A	P + HL
0640	P NORM (S) : S-et P-be normalizálja
09E6	HL + INT(S)
ØAØ9	HL ← INT(P) es DE ← INT(S)
ØE86	PP
ØB8C	P - NOTP

RENDSZERVÁLTOZÓK

A két bájtos változóknúl az alacsonyabb cimen található a LO-bájt a következőn pedig a HI-bájt.

4000-01 BASIC, USR vector.

Az USR függvény kezdőcime: 4000 a LO bájt 4001 a HI bájt

Kezdőérték: 1570

4002-03 INPUT Vector.

Az ide beirt cim lesz az egy karaktert bevevő rutin kezdőcime.

Kezdőérték: Ø35C

4004-05 OUTPUT Vector.

Az ide beirt cim lesz az egy karakter kiiró rutin kezdőcime.

Kezdőérték: Ø283

4006-07 F1/F2 VECTOR.

Ha egy gomb mellé az Fl vagy az F2 is le van nyomva, e szerint a vector szerint ugrik el az input rutin folytatni a dekódolést. A kezdőértéknek megadott rutin a grafikus jeleket adja.

Amikor ide ér az input rutin, a A-ban a beütött gomb kódja van. és a Z ill. C statusflag-ek mondják meg, hogy az Fl vagy az F2 volt lenyomva.

Kezdőérték: 0600

4008 SHIFT ALTER flag.

Ez mutatja meg, hogy Shift nélkül nagy vagy kisbetű legyen. Ha páros kisbetű van.

4009 SCROLL stop flag.

Ha ez a flag Ø , akkor a képslján megáll a kiirás és csak a SHIFT/Space hatására megy tovább.

490A 32/64 betű flag.

Ha l akkor 64 betűszkilrás, ha 2 akkor 32

betűs, de ehhez hardver átkapcsolás is kell.

4008 Buffer-pointer

Ez az output buffer pointere, szövegkiiráshoz
használják.

400C-0D RST 1 VECTOR
RST 1 hivásakor e szerint ugrik tovább.

480E-0F INPUT & Vector.

INPUT & 1, ill. ennél nagyobb számú inputperifériák lekezelésére.

	1980	760	
4776	-	ďθ.	
75-01	-	1	

402E-2F	Current Line
	Az aktuális, éppen végrehajtott BASIC sor
	szóma.
4030-31	Start of BASIC Text
	Kezdőérték: 40A0
4032	Flags for BASIC
	BASIC flegek, a felhasználó számára érték-
	telen.
4033-34	Auxiliary Stack pointer. A stack pointer
	átmeneti tárolására szolgál.
4035-36	Statement pointer for CONT, A következő
	végrehajtandó utasitás cime a RAM-ban.
4037-38	Next intem for READ. A következő érték cime
	a RAM-ban, amit a READ olvasni fog.
	Kezdőérték: 40A0
4Ø39-3A	Current Line for CONT, Erre a sorra tér
	vissza CONT utasitásnál.
403B-3E	Random Number last
	A legutóbbi 32 bites véletlen bitsorozat.
403F-40	RST 7 VECTOR
4041-42	Free
4043-44	RST 6 VECTOR
4045-46	Free
4047-48	Display pointer for screen-editor
	Display pointer az editor működéséhez.
4049-4A	ERROR VECTOR
	Ide kell beirni az errort kiszolgáló rutin
	cimét. Alapesetben a normál hibauzenetre
	mutat.
	Kezdőérték: 1581

4048 INTERRUPT FLAGS

404C Security flag

Védi a programot, ha az értéke 00.

Kezdőérték: 10

404F CR változó. Ez a BASIC CR változója.

4052-53 Vector for Interpreting

A BASIC-forditó rutin kezdőcime. Bővitéskor

kell, a felhasználónak értéktelen.

Kezdőérték: 1682

4054-55 Vector for Listin

A BASIC-listázó rutín kezdőcime. Bővítéskor kell, a felhasználónak értéktelen.

Kezdőérték: 0167

4056-57 Vector for Error

A BASIC-error üzeneteket generáló rutin kezdőcime. Ezt csak bővitéskor kell módositani,
felhasználónak értéktelen.

Kezdőérték: 1581

4058-59 Start of token table

A BASIC kulcoszókészletét tartalmazó táblázat kezdőcime.

Kezdőértéke: 1C3C

405E PRINTER POS. A printer fejének poziciója.

405F PRINTER FLAG. A printeléskor használt flag.

4060-9F OUTPUT és INPUT BUFFER, a kiirás és beolvasás gyűjtője.

4048 INTERRUPT FLAGS

404C Security flag

Védi a programot, ha az értéke 00.

Kezdőérték: 10

404F CR változó. Ez a BASIC CR változója.

4052-53 Vector for Interpreting

A BASIC-forditó rutin kezdőcime. Bővitéskor

kell, a felhasználónak értéktelen.

Kezdőérték: 1682

4054-55 Vector for Listin

A BASIC-listázó rutín kezdőcime. Bővítéskor kell, a felhasználónak értéktelen.

Kezdőérték: 0167

4056-57 Vector for Error

A BASIC-error üzeneteket generáló rutin kezdőcime. Ezt csak bővitéskor kell módositani,
felhasználónak értéktelen.

Kezdőérték: 1581

4058-59 Start of token table

A BASIC kulcoszókészletét tartalmazó táblázat kezdőcime.

Kezdőértéke: 1C3C

405E PRINTER POS. A printer fejének poziciója.

405F PRINTER FLAG. A printeléskor használt flag.

4060-9F OUTPUT és INPUT BUFFER, a kiirás és beolvasás gyűjtője.

4000	-	4001	USR vector
4002	100	4003	RST 3 input vector
4004	-	4005	RST 5 output vector
4006	-	4007	F1 / F2 vector
4008			SHIFT ALTER flag
4009			Stop Flag for acroll
400A			32/64 karakter flag.
4008			buffer-pointer
400C	-	400D	RST 1 vector
400E		400F	INPUT . vector
4010	-	4011	PRINT # vector
4012	-	4013	Monitor,-pointer
4014	-	4015	Cursor-pointer
4016	*	4017	Highest Memory pointer
4018	-	4019	End of Basic text
401A	-	4018	End of variable table
401C	-	4010	End of string-space 1
401E	-	4021	Primary accumulator
4022	-	4028	Auxilary stack
402C	-	402D	End of string-space 2
402E	-	402F	Current line
4030	-	4031	Stat of Basic Text
4032			Basic Flags
4033	-	4034	Auxilary stack pointer
4035	-	4036	Statement pointer for CONT
4037	-	4038	READ-pointer
4039	-	493A	Current line for CONT
403B	-	4Ø3E	Last Random N mber
403F	-	4040	RST 7 vector
4041	-	4042	Free
4043	-	4044	RST 6 vector
4045	-	4046	Free

BOVITÉSEK

A következő oldalon a HOMELAB III. személyi számitógéphez vásárolható bővítések használatának leirása található.

Ezek a kovetkezők:

Bövitett BASIC \$ 2000 ASSEMBLER \$ 2800 Duplapontos Aritmetika \$ 3000

A félreértések elkerülése végett ezeket a bövitéseket külön kell megvásárolni a géphez.

BOVITETT BASIC

A Bővitett Basic elnevezésű program egy <u>2K-s toldalék</u> az alap Basic-hez. A szükös 8K-t 10K-ra bővitve számos olyan új lehetőség valósulhatott meg, ami a használat során sokaknak hiányzott.

A Basic Bővités használata rendkivül egyszerű, Csak be kell helyezni a beégetett IC-t /közvetlenül a Basic mögé/ és bekapcsoláskor automatikusan aktivizálódik a bővités. Ennek első látható jele, hogy a gép magyar nyelvű hibaűzeneteket küld. /A Basic többi része megmarad angol nyelvűnek. Az utasítás-készlet magyarra fordítása kimaradt, mert ezt a legtöbben fölőslegesnek tartották/.

És most lássuk az új útasításokat, függvényeket!

UTASITÁSOK

DELETE	EDIT	ELOAD
ESAVE	GOSUB#	GOTON
KEY	MERGE	REPEAT
UNTIL	VERIFY	

BOVITESEK

A következő oldalon a HOMELAB III. személyi számitógéphez vásárolható bővítések használatának leirása található.

Ezek a kovetkezők:

Bövitett BASIC \$ 2000 ASSEMBLER \$ 2800 Duplapontos Aritmetika \$ 3000

A félreértések elkerülése végett ezeket a bövitéseket külön kell megvásárolni a géphez.

BOVITETT BASIC

A Bővitett Basic elnevezésű program egy <u>2K-s toldalék</u> az alap Basic-hez. A szükös 8K-t 10K-ra bővitve számos olyan új lehetőség valósulhatott meg, ami a használat során sokaknak hiányzott.

A Basic Bővités használata rendkivül egyszerű, Csak be kell helyezni a beégetett IC-t /közvetlenül a Basic mögé/ és bekapcsoláskor automatikusan aktivizálódik a bővités. Ennek első látható jele, hogy a gép magyar nyelvű hibaűzeneteket küld. /A Basic többi része megmarad angol nyelvűnek. Az utasítás-készlet magyarra fordítása kimaradt, mert ezt a legtöbben fölőslegesnek tartották/.

És most lássuk az új útasításokat, függvényeket!

UTASITÁSOK

DELETE	EDIT	ELOAD
ESAVE	GOSUB#	GOTON
KEY	MERGE	REPEAT
UNTIL	VERIFY	

DEC HEXØ FORMØ
FRA FSW MAX
MIN MOD ROUND
STRINGØ VAR

RENDSZERVÁLTOZÓ

PRG

SPECIÁLIS KARAKTEREK

%

Bevezettünk egy új rendszerváltozót, a <u>PRG-</u>t. Ez csak olvasható változó. Azt adja meg, hogy a lehetséges Basic lapok /lásd EDIT/ közül éppen melyikben vagyunk.

Van két új speciális karakter:

a mögötte álló számkonstanst binárisan értelmezi.
 A z mögött ezért csak Ø vagy l állhat. A bináris szám konstans hossza legföljebb 16 jegy lehet.

P1.: A= % 10011 /A=19/

g a mögötte álló számkonstanst hexadecimálisan értelmezi,
A g mögött ezért csak Ø ...9 és A B C D E F állhat.
A g után álló jelsorozatból a gép az utolsó 4 jegyet
értelmezi.

Pl.: A= \$3F39 /A=16185/

UTASITASOK

torli.

DELETE A-B

A kulcsszó után egy cimintervallum áll. A cimintervallum a LIST-tel azonos módon értendő. A DELETE a cimintervallum által meghatározott programsorokat kitorli. Ha a DELETE után nem áll semmi, az összes sort EDIT N d3

A gépben egyszerre több -egymástól független- Basic program elhelyezése lehetsége, és ennek megfelelően parancsmód is több lehet. Ezeket Basic lapoknak nevezzük. Az EDIT N ezek között biztosít átmenetet.

Alapesetben a gép a Ø. lapon van. Tegyuk fel, hogy oda már irtunk egy programot. Ha most kiadjuk az EDIT l parancsot, a gép kitorli a változótáblát és átlép egy másik lapra. Ott új, az előzőtól független program irható. /Tehát újra lehet használni ugyanazokat a sorokat/. Ha itt listázunk, vagy itt adunk RUN parancsnot, akkor az csak ezen a lapon lévő programra lesz érvényes.

EDIT 2-vel újabb lapot nyithatunk, mig EDIT Ø-val viszszatérhetünk a Ø lapra /alaplap/.

Tehát az EDIT N parancsmódban átteszi a vezérlést az N. lapra. Ha már korábban megnyitottuk ezt a lapot, akkor nem torol változótáblát. Ha ilyen számú lap még nem volt. akkor megnyitja a következő lapot, és törli a változótáblát. /Figyelem! ha Pl. 5 lap van nyitva, és EDIT 8-at adunk, akkor új lapot nyit, de az 6. lesz/.

Megnyitott lapok megszűntetése nem lehetséges. Ha egy lap szűkségtelen, egyszerűen csak törölni kell belőle a programot. Hogy éppen melyik lapon dolgozik a gép, azt a PRG rendszerváltozó mutatja meg. Az alaplapon a PRG=Ø.

A különböző lapokon elhelyezett programok közös változótáblával dolgoznak, de a programok egymástól függetlenek, és egyszerre csak az egyik lapon futhat program, Az egyik lapon futó program átugorhat egy másik lapra, vagy meghivhat egy másik lapon lévő szubrutint. Ezekre külön utasítások szolgálnak.

d4

Magnóra tároláskor az összes megnyitott lap eltárolódik függetlenül attól, hogy melyik lapon adtuk ki a SAVE parancsot. Ugyanigy a LOAD is beveszi az összes kitárolt lapot.

Ha az EDIT után nem áll szám, akkor az az EDIT Ø-val azonos. A programban kiadott EDIT N megállitja a programot és a gép parancsmódba megy az N. lapon.

GOTO # N.A

Ez az utasítás az N. lapon lévő program A. sorára ugrik. N is és A is lehet kifejezés az alap-Basic GOTO-jánál megismert szabályok szerint.

Pl.: GOTO PRG +2,1000 relativan két lapváltás és ott GOTO 1000.

GOSUB # N.A

Ez az utasítás az N. lapon lévő program A. soránál lévő szubrutint hivja. N és A ugyanaz, mint a GOTO-nál.

A szubrutin végén, a RETURN utasitás hatására a futás visszatér az eredeti lap megfelelő sorába.

ELOAD X "NÉV "

ESAVE " NÉV "

Az első formának azonos a hatása a korábbi SAVE ill. LOAD utasitással.

A második forma különböző perifériákra torténő tárolást ill. olvasást jelent. /X=l a magnót adja/. Ezekkel az utasításokkal kell majd például a Bar-Code programokat beolvasni, vagy egy lényegesen gyorsabb magnós tárolást megvalósitani. VERIFY " NÉV " VERIFY X." NÉV "

Ezzel az utasítással a kazettára felvett programokat lehet ellenőrizni. /Gépi kódú felvételt is!/.

A VERIFY a LOAD-hoz hasonlóan működik, "Elolvassa" a kazettát, de nem tölti be a memóriába, csak összehasonlitja azzal. Ha nem talál eltérést, OK űzenettel tér vissza. Ha volt hiba, "Értelmetlen" hibaűzenetet ad.

X ugyanaz mint ELOAD-nál

A VERIFY után a név hiányozhat, akkor az éppen következő programot ellenőrzi.

> MERGE " NÉV " MERGE X." NÉV "

Uj lapot nyít és a kazettán eltárolt programot betölti erre a lapra.

EXT

Alap-Basic-ben ez az utasítás HEX 2000-re ugrott, Mivel a bővítés erre a helyre került, ez az utasítás a Bővített Basic-ben HEX 2800-ra ugrik.

Alapkonfigurációban ide az ASSEMBLER kerül.

KEY

A KEY utasitás megváltoztatja a funkciós gombok jelentését. KEY utasitás után a betük és az Fl/F2 gombok kombinációjával a Basic legfontosabb kulcsszavai gombnyomásra bevihetők. Ujabb KEY utasitás visszaállitja az eredeti állapotot, ahol a funkciós gombokkal a grafikus karakterek érhetők el. REPEAT : : UNTIL R

Ez a FOR - NEXT-hez hasonló ciklusszervező utasításpár. A REPEAT és UNTIL közötti programrészletet /ciklusmag/addig ismétli, amig az UNTIL után megadott R reláció értéke hamis.

Pl.: 10 A=0

20 REPEAT : PRINT A : A=A+1 : UNTIL A=10

ez a programrészlet ekvivalens a következővel:

10 A=0

20 PRINT A : A=A+1 : IF A 10 THEN GOTO 20

/Ez a példa csak formailag mutatja a REPEAT - UNTIL muködését. Valódi haszna itt nem látszik/.

FOGGVÉNYEK

DEC /AS/

Ha A\$ tartalma egy HEX szám ASCII-képe, akkor DEC megadja ennek decimális értékét. /A HEX szám kettes komplemens kódban értendő/.

Az AS elején lévő betűközöket a DEC figyelmen kivül hagyja. Ha a HEX szám 4 karakternél hosszabb, csak az utolsó 4 jegyet veszi figyelembe.

HEXS /X/

Ez a függvény előállit egy 4 karakteres stringet, ami az X kifejezés értékének hexadecimális ábrázolású képe lesz

P1.: HEX\$ (4123) = "1016" HEX\$ (123) = "0078" d7

HEX\$ (-4123) = "EFE5" de HEX\$ (61413) = "EFE5"

MIN (11, 12, ..., In) MAX (11, 12, ..., In)

Ezek a függvények az argomentumban felsolt kifejezések értékei közül a legkissebbet ill. a legnagyobbat adják. Pl. MIN (4, 7, 3, 9) = 3

FSW (X,Y,Z) FSW (X,Y,Z,U)

Az első forma X függvényében Y vagy Z kifejezés értékét adja.

Ha X = Ø akkor az FSW értéke Y lesz Ha X ≠ Ø akkor az FSW értéke Z lesz

a második formában ugyancsak X függvényében ad értéket:

Ha X Ø akkor az FSW értéke U lesz Ha X = Ø akkor az FSW értéke Y lesz Ha X Ø akkor az FSW értéke Z lesz

Példa: a következő program az A I tömb legnagyobb elemét keresi meg

> $T = \emptyset$: FOR I = Ø TO 100 T = FSW(A(T)) A(I), I,T)

T-ben a legnagyobb értékű elem indexe lesz.

MOD (X,Y)

X,Y ≠ Ø tetszőleges számok. Ekkor MOD (X,Y) = X-ABS (Y)*INT (X/ABS (Y)) vagyis X "maradékát" adja Y-al osztva.

Pl.: MOD (26.3) = 2

X,Y lehetnek tortek is. Pl. a következő program szöveget számol át radiánból fok, perccé a MOD segitségével. 10 INPUT " radián :"; R 20 V = V * 180/P; 3Ø ? INT (R) : " fok "; 40 ? INT (MOD (R * 60 , 60)); " perc" FRA (X) X törtrészét adja. FRA (X) = X-INT (X) Pl.: FRA (PI) = .141593 FRA (-PI) = .858407

ROUND (X,Y)

Az X kifejezés értékét az Y. tizedesre kerekiti.

PL.: ROUND (PI,+4) = 3.1416 ROUND (1532,-2) = 1500

VAR (V)

V tetszőleges tipusú változó azonositója.

A VAR függvény megadja, hogy a V változó értéke hol van eltárolva a memóriában.

Ha V még nem kapott értéket, akkor a VAR értéke Ø lesz. REAL tipusů változó esetén a VAR által adott cimen kezdődő 4 bájt a változó értéke. Ez az Alap-Basic részben leirt formában értendő. String változónál csak 3 bájt értékes. Az első a string hosszát adja, a másik kettő pedig azt mutatja meg, hogy hol kezdődik a string a memóriában.

STRINGS (X) STRINGS (X,Y)

Ez a függvény egy X hosszúságú stringet ad, ami csupa Y kódú karakterből áll.

Ha Y hiányzik, akkor az X hosszúságú string a betüköz karakterből fog állni.

A Z kifejezés értékének formatált képét adja meg.

X az egészrész, Y pedig a törtrész számjegyeinek számát adja meg. Az egészrészt és a törtrészt a tizedesjel választja el, és egy további karakter a szám előtt az előjel. Igy a FORMØ egy X + Y + 2 hosszúságú stringet ad.

Ha a Z értéke már nem fér el ebben az ábrázolási tartományban, akkor az előjel függvényében csupa + vagy csupa - string keletkezik.

Figyelem! A FORMS nem kerekit !

A FORMS szerkezetét az X és az Y paramétereken kivül egy további paraméter is szabályozza. Ez a HEX 4Ø42 cimen lévő rendszerváltozó, ami 6 bitjében a következőket jelenti.

×	X	5	4	3	2	1	Ø	8	4042

bit

- Ø Ha Ø, akkor a + előjelet nem irja ki /helyette betűköz áll/. Ha l, akkor a + előjelet is kiirja.
- 1 Ha Ø, akkor tizedespontot ir. Ha l, akkor tizedesvesszőt ir.
- 2 Ha Ø. akkor az értéktelen nullákat nem írja ki a tortrészben.
- 3 Ha l, akkor Ø törtrész esetén kiirja a tizedesjelet, és egy nullát. Ha Ø, akkor sem tizedesjelet, sem nullát nem ir. A 2. bit prioritása nagyobb.

Ha l. akkor egy nullát ir a tizedesjel elé.

5 Ha Ø, akkor az előjelet a bal szélső helyre irja.

Ha l. akkor az előjelet közvetlenül az egészrész elé irja.

Példa:

POKE\$4\$42, \$\$\$\$\$1\$11 esetén

FORM\$/3,3,5) =" + 5,0 "

POKE\$4\$42. \$\$11\$\$\$1 esetén

FORM\$(3,3,1/2) =" +Ø.5 "

HIBAUZENETEK

BS Rossz tombindex!

CN Nem folytatható!

DD Ujra méretezett tömb!

IO Nem értelmezhető szám!

00 Tobb READ, mint DATA!

OM Túl kicsi a tár!

OV Túl nagy szám!

PP Stack hiba!

SL Túl hosszú szöveg!

SN Ertelmetlen!

TM Rossz adattipus!

US Hivatkozás nemlétező sorra!

/Ø Ø-val való osztás!

gomb	F ₁	F ₂
Q	LIST	SIN
W	LOAD	cos
E	MERGE	SQR
R	REPEAT	INT
T	UNTIL	MIN
Y	RETURN	MOD
U	READ	VAL
I	INPUT	INKEY
0	BEEP	CHRZ
P	POKE	PEEK
O	REM	MIDS
Ó	END	STRINGS
A	RUN	TAN
S	SAVE	ATN
D	VERIFY	RND
F	FOR	ABS
G	NEXT	MAX
H	GOSUB	ROUND
J	RESTORE	LEN
K	PLOT	POINT
L	CUR	STRS
0	CALL	LFTS
2	DELETE	EXP
×	EDIT	LOG
C	CONT	USR
V	STEP	SGN
В	POP	FSW
N.	GOTO	FRA
м	DATA	ASC
Á	DIM	FORMS
É	EXT	RGHØ

A bővitett monitor és assembler alapvető fontosságú programcsomag azok számára, akik a Basic programozás mellett gépikódban is hozzá akarnak férni gépukhoz. Tekintettel arra, hogy a gépikódú programozás kb. lø-1000-szeres sebességnövekedést jelent a Basic-hez képest, számtalan esetben elengedhetetlen, hogy a teljes programot, vagy annak kritikus részeit, gépikódú programmal valósítsák meg.

A második szempont, hogy gépikódban alakitható ki a feladathoz illeszkedő optimális adatstruktúra is, ami szintén a sebesség novekedését, de még inkább a felhasznált memória csokkenését eredményezi.

A harmadik terület, ahol gépikódot kell alkalmazni a perifériák és egyéb külső eszközök szoftverje. Itt szintén a sebességi előny dominál, illetve az, hogy az înterrupt-kérések "azonnal" lekezelhetők, ellentétben a Basic-kel, ahol ki kell várni az aktuális Basic utasitás végét, ami adott esetben több ms is lehet. Végül meg kell emliteni, hogy a rendszerprogramok nyelve is a gépikód, a gép szoftver lehetőségeinek kibővitésére is ez az egyetlen út kinálkozik.

Tehát mindazok, akik elérték a Basic korlátait, és tovább szeretnének lépni, feltétlenül a gépikód felé kell, hogy forduljanak.

A gépikódú programozás rejtelmeivel itt természetesen nem foglalkozhatunk, erre vonatkozóan jónéhány szakkönyv eligazit. Ugyanigy nem térhetünk ki a Z80 mikroprocesszor utasitáskészletének ismertetésére sem. Ezeket mint ismertnek tételezzük fel, tehát aki nem tud valamit, itt álljon meg és nézze át a szakirodalmat. A Bövitett Monitor és Assembler /röviden BMA/ 2 K területet foglal el. Megvásárolható ROM-rezidens formában. A ROM-rezidens forma értelemszerűen gépbeépitve működik. A BMA-t a Basic-ből lehet hivni EXT paranccsal.

Ugyancsak érvényes a BMA-ra a Basic MON parancsa is. A BMA bejelentkezése után a gép új sort kezd. Ez, és a villogó cursor jelenti, hogy a gép parancsra vár. A parancsok itt egybetűsek és ezek után áll az adott parancshoz szűkséges további szám, illetve szöveg.

A gép minden parancsot a CR megnyomására hajt végre. A Screen-editor itt is működik. A Basic-kel azonos módon itt is bármi bárhol átirható a képernyön és a CR hatására az aktuális logikai sor értelmeződik./Aktuális az a szovegsor, amelyikbe a cursor éppen van/.

Előljáróban talán még csak annyit, hogy a BMA-ban minden szám hexadecimálisan értendő. Ez 16-os számrendszer ahol a 10, 11, 12, 13, 14, 15 jeleket rendre az A, B, C, D, E, F betűk reprezentálják.

MOST LÁSSUK A PARANCSOKAT:

- * HEX. formában kiir egy memóriaterületet a képernyőre.
- : Memóriatertalmat lehet beirni Hex. formában.
- S Memóriaterületet lehet kitárolni kazettára.
- G Programot indit el.
- F Egy adott területet feltölt egy megadott karakterrel
- M Egy memóriateruletet átmásol egy megadott helyre.
- C Ket memoriaterületet összehasonlit.
- Assembly formában kiir egy memóriaterületet. /visszaforditó/
- Gépikódú programot lehet beirni Assembly formában. /odaforditó/
- R Visszatérés a főprogramba.

Ha olyan parancs előtt # áll, melynek van ontputja, akkor az a printerre fog vonatkozni.
Ilyenek a D, a C, a T parancsok.

E rovid áttekintés után lássuk az egyes funkciókat részletesebben is. X,Y és Z hex számokat fog jelenteni.

FXYZ

X kezdőcimtól Y-ig feltőlti a memóriát/még Y-t is/Z-vel. Z tehát egy kétjegyű szám. Ha ennél többet irunk, csak az utolsó két jegyet értelmezi és tölti be.

MXYZ

X-től Y-ig /Y-t is!/ terjedő részt átmásolja Z helyre. Átmásolás után Z tartalma ugyanaz lesz, mint ami az X-é, Z , l-é, min X +l-é, stb.

Z-re nincs semmilyen megkötés, bárhova át lehet rakni.

/A BMA "megnézi" Z viszonyát X-hez ill. Y-hoz és ennek
megfelelően felülről lefelé vagy alulról fölfelé haladva másol. Ez biztosítja, hogy másolás közben az eredeti
tartalom nem vész el/.

CXYZ vagy #CXYZ

Az x-től Y-ig terjedő területet /Y-t is!/ összehasonlitja a Z-nél kezdődő ugyanilyen hosszú memóriaterülettel. Az eltérő tartalmú cimeket felsorolja tartalmukkal együtt. Az első /négyjegyu/szám cimet jelent, a második az azon található adatot. A harmadik az a szám, ami a Z-től kezdődő területben a megfelelő helyen áll. A különbségek felsorolását a BMA zónánként és automatikusan végzi el. Az osszehasonlitás a jelzett terület végén, vagy az X-gomb megnyomásakor fejeződik be.

A kulonbségek kiirását természetesen a Shift/space-val is meg lehet állitani, ugyanúgy, mint a Basic-ben. E parancs hatására egy RET utasítás hajtódik végre, tehát a BMA visszatér az őt szubrutinként meghivó programba. Mível a BASIC-ből is szubrutinként hivjuk a BMA-t, ezért a R parancs alkalmas a BASIC-be való belépésre, feltéve persze, hogy még megvan a visszatérési cim.

Ellenkező esetben G Ø vagy G 1D4D paranccsal, vagy egyszerűen csak RESET-tel lehet vissza-térni.

TXY vagy #TXY

X-től Y-ig terjedő részt Z-80 mnemónikus kódba forditja és kiirja. X-re és Y-ra pontosan ugyanaz vonatkozik, mint a D parancsnál.

T a lista elé pontosvesszőt ir, utána jön az utasítás cime, majd a mnemónikus kód.

Ez a mnemónikus kód néhány kivételtől eltekintve a Zilog jelőlésével azonos. A kivételek a következők:

Zilog	standard
-------	----------

HOMELAB BMA

ADC		HL, regiszterpár	ADC	regiszterpár
ADC		regiszter, szám	ADC	regiszter, szám
ADD	A,	/HL/	ADD	/HL/
SBC		/1X+d/. /1Y+d/	SBC	/1X+d/, /1Y+d/
BIT	ø.	regiszter	BITØ	regiszter
BIT	1.	regiszter	BITL	regiszter
SET	7,	regiszter	SET7	regiszter
CALL	C.	cim	CALLC	cim
	•	•		
CALL	Z.	cim	CALLZ	cim

feltételes JP, JR és RET utasitásoknál ugyanigy.

IM	Ø	IMO
IM	1	IML
IM	2	IM2

IN	A. /n/	IN	/n/
IN	reg /c/	IN	regiszter

OUT-nál ugyanigy

OTIR	OUTIR
OTDR	OUTDR

RETN

A két byte-ot mozgató, vagy abszolut cimre hivatkozó LD utasitások helyett MV használatos, /Az LD a szimpla regiszterek közti átvitelre van korlátozva.

; X MNEMONIC

Ez a parancs a kettősponthoz hasonlóan működik. X cimre berakja annak az utasításnak a kódját és operandusait, amit utána mnemónikus formában beirtak.

A mnemonikus kódokkal kapcsolatban ugyanaz érvényes, mint T-nél.

A relativ ugrásoknál /JR/ be lehet irni relativ cimet, vagy azt az abszolut cimet, ahova az ugrás szükséges. Ha cimnek FF-nél kisebb szám áll a relativ, ha ennél nagyobb, akkor az abszolut cim lesz.

Formailag a visszafordító úgy működik, hogy a beirt sort a CR megnyomása után letörli és visszairja a Standard formátumot. Ez kettős célt szolgál:

Mint majd látni fogjuk, a felhasználónak nem kell mindig mindent precizen beirni az assembly formából, igy az esetleges beirási mód helyett mindig egy tiszta, áttekinthető formátum látszik. Másrészt azonnal meg lehet győződni arról, hogy a gép valóban azt az utasitást vette be, amit szerettűnk volna. Ha a gép nem tudta értelmezni a beirt szöveget nem történik meg a felülirás. A Cursor a helyén marad és újra kell irni az utasitást.

Minden sor bevétele után a BMA pontosvesszőt tesz, és kiirja a soron következő cimet. Ide újabb utasítást lehet beirni, vagy ures sorral alaphelyzetbe visszatérni.

A D-: párhoz hasonlóan módositani lehet a T-által kiirt listát. A cursorral visszalépkedve bármi -cim is- átjavitható, CR-re újra tölthető.

Figyelem! Ha a javitás során a kezdő-cimek megváltoznak ügyelni kell, hogy az abszolut és relativ ügrások helyesek maradjanak. A gép nem végzi el a cimek módositását!

Mint mår emlitettuk a felhasználónak nem kell beirni azt a teljes formátumot, amit a gép kiir.

Első könnyítés, hogy egy komplett utasítás után bármi állhat, az nem zavarja a visszafordítást. Átjavított soroknál tehát szükségtelen letorolni a sor hátralévő részét, azt a gép már figyelmen kivul hagyja. Ugyanigy nem kell ügyelni az utasítás operandusai közötti betüközökre, vagy a beirt utasítás helyére a soron belül.

Második, hogy a számot jelölő Ø-jel elmaradhat, ha egyértelmű, hogy az adott helyen csak szám állhat.

/pl. ugrások/. Ahol regiszter is állhat ott ki kell tenni a Ø-t, mert a HEX számok jegyei egyben regisztereket is jelölnek. A végzárójel helyett lehet betűközt irni, a kezdő zárójel pedig csak akkor szűkséges, ha az egyértelműség azt megkivánja.

A HOMELAB BASIC számábrázolási pontossága 6 számjegy.

Ez sok esetben kevésnek bizonyul. Ennél lényegesen
többre van szükség statisztikai, illetve adatfeldolgozási feladatoknál és olyan matematikai eljárásoknál,
ahol a hibák összegződnek. Ezért kifejlesztettünk egy
olyan aritmetikai bővitést, amely a számkijelzés pontosságát 14 számjegyre noveli.

A SZÁMÁBRÁZOLÁSRÓL

A duplapontos csomagban minden szám 8 byte-os lebegőpontos alakban van eltárolva. Ez egyben azt is jelenti, hogy a belső alapműveletek relativ pontossága 2E-17, mig az ábrázolható számok tartománya 1E-32-től 1E+32-ig terjed. Függvények esetén ez a relativ hiba valamivel nagyobb, de mindenképpen 1E-15 alatt marad.

A gép a számokat 14 jegyre kerekitve irja ki 0.1-től 999999999999-ig törtalakban, azonkivül pedig normálalakban.

A szám, illetve a tizes kitevő + előjele elhagyható /kiiráskor a gép is betűközt ir a helyére/, mig a negativ előjelet mindig ki kell tenni.

A VÁLTOZÓK

A duplapontos bővitésben természetesen érvényben maradnak a korábbi változótipusok.

Az új, dupla pontosságú /ezután röviditve D/ változó jele a felkiáltójel /!/. D változó neve egy betűből és a felkiáltójelből áll. Kétbetűs név itt nem használható.

D-tömbök azonosítására szintén egy betű használható, ami után a felkiáltójel és a zárójeles indexkifejezés áll. Vektor és mátrix azonosítója nem lehet azonot betű, a tömbok indexkifejezésében nem szerepelhet D-változó. Az index maximális értéke 255. Igy összesen 31 D-változó és 31 D-tömb szerepelhet egy programban. Az egyszerű D-változókat az első hivatkozás által már a gép automatikusan definiálja. Ekkor mind a 26 lehetséges változónak rezervál területet, tehát lefoglal 214 byte-ot a memóriából.

A D-tömböket mindig definiálni kell, nincsen automatikus definiálás a 10 alatti tömbökre sem. A definiálást a DIM utasításnál ismertetjük. Itt emlitjük még meg. hogy egy n x m felső indexhatárú D-tömb definiálására 6+8 x/n + 1/x /m + 1/ byte-ot használ fel a gép.

Példák:

AI B! ... Z! A!/5/ B!/X,Y/ Q1/5,6/

KIFEJEZÉSEK

Duplapontos /D/ kifejezés az, ami duplapontos utasitásokban szerepel /lásd később/.

D-kifejezésekben használhatók a zárójelek, az összes aritmetikai művelet és reláció.

A logikai műveletek /AND OR NOT/ D-kifejezésekhez nem használhatók.

D-kifejezésekben természetesen szerepelhetnek D és real változók és konstansok is.

A függvények közül a következők állhatnak D-kifejezésekben:

ABS	ATN	cos	EXP
INT	LOG	SIN	SGN
SQR	TAN	VAL	

Nem használhatók az RND. PEEK, FRE függvények! /Ha mégis ezek értékére volna szükség egy D-kifejezésben, akkor előbb egy real változónak kell értéket adni ezekkel a függvényekkel és utána ezt a változót kell beirni a D-kifejezésbe/. Ha a D-kifejezésben real tipusú érték szerepel, akkor azt a gép D-vé alakitja és azon végzi el a műveleteket és fuggvényeket. Igy számolás közben is mindig D-tipusú részeredmény keletkezik.

A D-kifejezések további tulajdonságai azonosak az alap-BASIC-ben megismert real kifejezésekével,

DUPLAPONTOS UTASITÁSOK

Egy utasítás akkor duplapontos, ha előtte felkiáltójel áll. Ez azt jelenti a gép számára, hogy ebben az utasításban minden számolást dupla pontossággal kell elvégezni. Az összes real típusú szám és változó D-típusúvá konvertálódik, és így megy végbe a kiértékelés. Három D-utasítás lehetséges, nevezetesen

=/ertékadás/ !DIM !PRINT

ERTÉKADÁS

Alakja az alap-BASIC-en túl háromféle lehet:

- a/ !A! = D-kifejezés értékadás D változónak.
 A D-kifejezés kiértékelése közben minden real tipusú változó vagy Constans D tipusúvá konvertálódik, és ezzel az értékkel folytatódik a számolás.
- b/ !A = D-kıfejezés értékadás real változónak.
 D-kıfejezés itt a számolások legvégén real-lé kon-vertálódik, és ezt az értéket kapja a real változó.
- C/ IA! = VAL/A\$/ D-értékadás stringből.
 Mivel duplapontosságú INPUT nincs, ez a módja D-értékek bevitelének.
 INPUT "Szog:"; A\$: IA! = VAL/A\$/

d/ !A\$ = STR\$/D-kifejezés/ String értékadás.

AS a D-kifejezés értékének stringképét kapja. Az STR az egyetlen string fv. amelyben előfordulhat D-változó, ezért az egyenlőség után kötelező a STRØ, és a D-kifejezés után már csak a bezárójel állhat. /További stringműveletek nem!/

e/ A PI változó

a D-értékét adja.

Mivel az értékadások különböző fajtáival az esetleges Real D, illetve D real konverziók megoldhatók, külön konvertáló utasitások nincsenek.

> Real D 1A! = B

O real !A = B!

DIMENZIONALAS

Alakja

IDIM A! /6,2/, B!/5/, C!/Q/...

A DIM előtt felkiáltójel áll, utána pedig a változók listája vesszővel elválasztva. !DIM után csak D-tombot lehet definiálni, real és D nem keverhető.

A D-tombok indexkifejezésében real változók használhatók /D változó nem!/.

Minden D-tombot definiálni kell, a 10 alatti maximális indexueket is!

A duplapontos változók:

1 betusek plusz felkiáltójel PI a D-értéke

Duplapontos muveletek:

+ - * /

Duplapontos függvények:

ABS ATN COS EXP INT LOG SIN SGN SIN TAN VAL

Duplapontos utasitások:

= /értékadás/ IPRINT IDIM

ezek alőtt felkiáltójel áll, ha utánuk bárhol az utasításban van legalább egy felkiáltójel.